



Montageanleitung schutzisolierte Gerätedose GED

Die Montage der Gerätedose erfolgt in drei Schritten:

1. Kanalbügel vor Montage der GED einsetzen
2. Gerätedose GED in den Kanal einsetzen und fest eindrücken
3. die seitlichen Haltebügel per Hand nachdrücken bis diese einrasten und sich unter der Deckelaufnahme befinden.

Die Montage erfolgt ohne zusätzliches Werkzeug – einfach, schnell und zeitsparend.

Beim Einsetzen der Gerätedose ist zu beachten, dass die Haltebügel sich unter der Deckelaufnahme befinden und eingerastet sind.

Um einen einwandfreien Sitz der Kanalabdeckung und der Gerätedose zu gewährleisten, sind in gleichmäßigen Abständen (unsere Empfehlung min. 1 Bügel pro Meter) die Kanalbügel einzusetzen. Im Brüstungskanal dürfen ausschließlich nur Mantelleitungen verlegt werden. Die in die Gerätedose eingeführten Leitungen, müssen mit der an der Dose angebrachten Zugentlastung befestigt werden.

Nicht benutzte Leitungseinführungen müssen verschlossen bleiben. Die metallene Zentralbefestigungsplatte (71x71mm) der in der Gerätedose GED einzubauenden Auslasssysteme darf max. 1 mm stark sein und muss eben in der Dosenumrandung aufliegen.

Die einzubauenden Auslasssysteme müssen den zutreffenden VDE-Bestimmungen entsprechen.

Bei Einhaltung der o.g. Punkte brauchen bei Verwendung der Alusor schutzisolierten Gerätedose GED die Deckelabschnitte und metallischen Trenntege nicht geerdet werden.

Für die sachgemäße Montage der Gerätedose und die Einhaltung der aufgeführten Punkte ist das installierende Unternehmen verantwortlich.

technische Änderungen vorbehalten
ALLSOR GmbH - Sonnenstraße 15 - 58762 Altena - Tel.: 01803/102334 - Mail: info@alursor.de - www.alursor.de